

## ENIGMA Basic用iOSアプリインストール方法

ENIGMA シリーズ用 iOS アプリは従来の Enigma / Enigma Fireplus の iOS アプリとインストール方法が変更になっています。この説明書をよくお読みになりアプリをインストールしてください。

従来の Enigma/Enigma FirePlus は機種ごとの有料アプリをリリースしていましたが、2023 年以降 Enigma シリーズは Enigma Basic に統合されました。Enigma 用アプリは従来の Enigma/Enigma Fireplus とは異なり機種ごとのアプリはありません。まず APP Store より Enigma Basic アプリ(無料)をインストール後、アプリ内で機種毎のバイクモデル(有料)を購入し機種選択をします。

### 1. iOS デバイスの設定の確認

iOS12 以下の場合アプリ内で課金購入できるように設定する必要があります。

iOS のホーム画面より設定をタップして、設定画面を開いてください。

一般 を選択し、機能制限がオフになっている場合はそのまま問題ありません。機能制限がオンになっている場合は機能制限を選択し次の画面で App 内課金が ON になっていることを確認してください。またインターネットへアクセスできる状態でない場合インストールができません。インターネットへアクセスできる環境になっていることをご確認ください。



### 2. Enigma Basic アプリ(無料のインストール)

ホーム画面の Safari を開いて当社ダウンロードサイトへアクセスします。  
<http://www.dilts-japan.com/download.html>

ENIGMA のアイコンを押すと ENIGMA シリーズへジャンプします


ENIGMA シリーズでお使いの機種(例として HONDA GYRO\_JBH)が表示されるよう下へスクロールさせます。



お使いの機種から APP store のリンクをタップします。

入手ボタンをタップして ENIGMA Basic アプリをインストールします。App Store から検索して直接インストールすることもできます。

その際必ず「ENIGMA Basic」であることを確認してください。



### 3. ENIGMA Basic アプリの起動

インストールが完了するとホーム画面に ENIGMA Basic のアイコンが表示されますので、タップします。ENIGMA Basic アプリが起動し、運転状況画面が表示されます。

この時点では、FREE TRIAL 版となっておりそれぞれの機種専用になっていません。

当社が発売しているすべての


ENIGMA (iOS 対応版) 及び ENIGMA type-P、へ接続することができ、

タコメータと TPS のみ表示することができますのでお使いの機種が通信可能か

どうかのテストに使用できます。(TPS は TPS 設定を行っていない ENIGMA の場合正しく表示されないことがあります)

温度表示や開閉率表示、リミッターの設定、TPS 設定、燃料増量値の修正、加速ポンプ等の変更はできません。Enigma FirePlus や Enigma LC へは接続できません。

通信テストを行うにはオプションボタンより「ENIGMA へ接続」をタップして、表示された Enigma を選択します。




### 4. 各機種用バイクモデルの有料購入

Enigma Basic 専用メニューの他のボタンをタップして出てくる、「モデル選択」をタップしてください。

画面の下半分に購入可能な機種の一覧が表示されます。購入可能なバイクモデルには金額が表示されます。

必要な機種(例 GYRO JBH-TD02TA03)の行をタップしてください。

間違えて購入した場合払い戻し等はできませんので機種を間違えないようにご注意ください。



APP store の承認などが終了して正しく購入すると、画面上部で機種切り替えができるようになります。

アプリをアンインストールした場合や機種変更等を行ったときに、App ID さえ同じであれば、リストア&ダウンロードをタップすれば購入済みのバイクモデルを再度無料で使用することができます。ただし増量や加速ポンプのデータ等データを引き継ぐことはできませんので、ENIGMA を介してデータをやり取りしてください。アプリをアンインストールするとスマホ内部に保存したデータも消えてしまうのでご注意ください。

### 5. 機種切り替え

購入した機種は画面上部に表示されるので、お使いの機種名(例 GYRO JBH-TD02TA03)の行を選択してください。

機種切り替えの際、増量や加速ポンプ等の画面に表示されているデータは消去されますので、必ず機種切り替えの前にはデータ保存するようご注意ください。保存したデータはそれぞれの機種に変更するとその機種だけのデータが一覧に表示されます。

機種切り替えを行うと、選択した機種 ENIGMA のすべての機能が使用可能となります。機種切り替え後は選択した機種としか通信できません。

ENIGMA の機能につきましては、ENIGMA の取扱説明書が当社ホームページのダウンロードにありますので、そちらをお読みください。

